

# LEMMER

## Nettoyage du Système Air / Assist

### Nettoyage du système Air/Assist:

- 1) Mettre les deux manomètres à zéro.
- 2) Enlever la buse et le chapeau d'air du pistolet.
- 3) Appuyer sur la détente délicatement et mettre la pression entre 10 a 20 lbs sur le manomètre de gauche. (ne jamais faire fonctionner la pompe trop vite).
- 4) Lorsque le diluant sort du fusil très propre, relâcher la détente et remettre la buse sur le fusil, pulvériser 10 secondes pour nettoyer la buse.
- 5) Enlever la buse et le chapeau d'air et les nettoyés.  
5A) Nettoyer le joint d'étanchéité  
5B) insérer une aiguille de déblocage dans la buse (L033-021)
- 6) Nettoyer le filtre du pistolet à tout les jours et le filtre d'aspiration 1 fois par semaine.
- 7) Vérifier l'huile de la pompe une fois par semaine. Le niveau d'huile devrais être jusqu'au bord du bouchon
- 8) Toujours laisser la pompe pleine de diluant la nuit et la fin de semaine

