

LEMMER

Nettoyage du Système Airless (sans-air)

Nettoyage du système Airless:

- 1) Mettre le manomètre à zéro.
- 2) Enlever la buse du pistolet.
- 3) Appuyer sur la détente délicatement et mettre la pression entre 10 a 20 lbs sur le manomètre. (ne jamais faire fonctionner la pompe trop vite).
- 4) Lorsque le diluant sort du fusil très propre, relâcher la détente et remettre la buse sur le fusil, pulvériser 10 secondes pour nettoyer la buse.
- 5) Nettoyer le filtre du pistolet et de sortie à tous les jours et le filtre d'aspiration 1 fois par semaine.
- 6) Vérifier l'huile de la pompe une fois par semaine.
- 7) Toujours laisser la pompe pleine de diluant la nuit et la fin de semaine

