


LEMMER

Utilisation du Système Airless

Utilisation du système Airless 11032GX :

- 1) Enlever la buse.
- 2) Appuyer sur la détente et mettre la pression entre 5 et 10 lbs sur le manomètre.(ne jamais faire fonctionner la pompe trop vite).
- 3) Lorsque le produit sort du fusil, relâcher la détente.
- 4) Remettre la buse
- 5) Ajuster le manomètre entre 40 a 80 lbs selon la viscosité du produit.
- 8) Vérifier l'huile à toute les semaines.
- 9) N'oubliez pas de nettoyer les filtres a tout les jours



**VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR DES
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**
925 RUE DES FORGES, TERREBONNE, QC, J6Y 0J9
450-621-3140 ou 1 877 381-8220
www.Lemmer.com